ELECTRIC ENER



Hotpoint

TELEVISÃO E APARELHOS ELETRÔNICOS MAIORES

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

MODELOS

H/TM-19B-59-M H/TM-19B-59-C H/TC - 19B - 59 - M


H/TC-19B-59-C

H/TM-19D-59-M

H/TM-19D-59-C

H/TC-19D-59-M

H/TC - 19D - 59 - C



Os televisores Espaçorama 19B e 19D são fabricados com o chassis AA Long Life e cinescôpio de 59 cm 114º de tela aluminizada e foco eletrostático, e com môvel de marfim ou caviuna.
Os modelos TM-19D-59 utilizam o seletor de canais TS-15-10A e os modelos TM-19B-59 utilizam o seletor Standard Kollsman PK-

e os modelos TM-19B-39 utilizam o solosos camado de 10, 125 ou 095.

Estes televisores podem ser ligados a redes de 110, 125 ou 220 VCA, 50 ou 60 Hz.

Os televisores TM-19D-59 e TM-19B-59 dispõem dos contrôles frontais de liga-desliga-volume, luminosidade, contraste, vertical, sintonia e seletor de canais. Os contrôles traseiros sao: tonalidade (duas posições), linearidade vertical, altura, ajuste horizontal, largura, contrôle automático de ganho e seletor de tensão de rede.

INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM

PARA REMOVER A TAMPA TRASEIRA - Desligar os fios da antena. Com uma chave de fenda, retirar os sete parafusus e porcas que prendem a tampa ao gabinete de madei ra. Puchar a tampa verticalmente para cima , deslocando-a das duas presilhas.

PARA REMOVER A TAMPA DE FUNDO - Retirar com uma chave de fenda os dois parafusos que a prendem, em baixo do gabinete.

PARA REMOVER A TAMPA DA MOLDURA - Com uma chave de bôca, retirar os cinco parafusos sextavados que a fixam ao gabinete.

PARA REMOVER O CHASSIS - Retirar a tampa traseira. Remover o soquete e o contato de alta tensão do ci-

nescopio. Desligar os dois plugues de um pino e o de quatro pinos do conjunto defletor. Dessoldar os fios do alto falante da ponte de terminais na parte horizontal e superior do chassis.Com uma chave de bôca, retirar por baixo do gabinete os quatro parafusos sextavados que prendem o suporte metálico do chassis.

rusos sextavados que prendem o suporte metálico do chassis.

PARA REMOVER O CINESCOPIO - Retirar o chassis. Retirar a tampa
da moldura. Retirar a quatro porcas
sextavadas de 7/16" nos quatro cantos do cinescópio. Com o televisor visto de frente, retirar com chave de boca os dois parafusos externos de 1/4" que prendem os dois suportes metálicos do
cinescópio ao gabinete de madeira. Vestir luvas e óculos com vidro de segurança. Retirar cuidadosamente o cinescópio, depositan
do-o com a tela em cima de uma superfície macia (pano ou pape 1ão). Para retirar a cinta de segurança, basta soltar a porca
sextavada de 7/16" que traciona a cinta.

PARA REMOVER A MASCARA - Com chave de bôca, retirar os dois para fusos sextavados, de cabeça, situados por baixo do gabinete. Dentro do gabinete, retirar os oito parafusos sextavados que prendem a máscara.

PARA REMOVER AS QUATRO CANALETAS DA MÁSCARA - Retirar a máscara e apoiá-la em superfície limpa. Com chave de fenda, desfazer as dobrar metálicas que fixam as canaletas à máscara.

PARA REMOVER OS PAINEIS PLASTICOS BRANCOS- Retirar o cinescópio. Retirar os quatro parafusos sextavados que os prendem.

UNIDADES DE SERVIÇOS DE PRODUTOS	(OFICINAS)
RIO DE JANEIRO - Rua Bela 939 - tel 34-8130/39 SÃO PAULO - Rua Sampaio Moreira 111 tel 93-5146/49 RECIFE - Rua Imperial 1133 - tel 4-1811 SALVADOR - Av.Frederico Pontes 44 - tel 2-2321/22 PORTO ALEGRE - Rua Ramiro Barcelos 201 tel 7947 CURITIBA - Rua André de Barros 715 - tel 4-2296 BELO HORIZONTE - Rua Uberaba 111 - tel 4-2228	caixa caixa caixa caixa caixa	postal 109 postal 547 postal 344 postal 545 postal 543 postal 89 postal 114

	ICTA DE DECAC	MODELOS									
L	ISTA DE PEÇAS	26	M69	369	M69	269	29M	29C	89M		
D	E GABINETE	190-5	190 -	-06	-06	198 -	19B-	- 86	- 86		
HOLLERITH	1-ESPECIAIS	HTM-190-59C	HTM-190-59M	TM-1	TM-	HTM-19B-59C	-MTH	- 861-MT	TM-198-		
117.235	Gabinete marfim		•		•		•		•		
117.233	Gabinete caviuna	•		•		•		•			
125.067	Painel de contrôles GE			•	•			•	•		
125.068	Painel de contrôles HP					•	•				
HOLLERITH	2 - COMUNS										
102.013	Alto falante 10cm 3,2 ohms										
122,232	Arruela de feltro para potenciômetros frontais										
122.231	Arruela de feltro para eixo do seletor										
106.358 106.359	Botao de contrôle - volume vertical Botao de contrôle - contraste										
106,331	Botão de contrôle - contraste	A									
106.357	Botão de canais										
106.376	Botão de sintonia fina										
121,023	Braçadeira para seletor										
121.406	Canaletas para máscara, horizont	al									
121.407	Canaletas para máscara, vertical										
143.021	Cinescópio 23FP4 - V-172										
$121.411 \\ 121.263$	Cinta para tubo 59cm										
121.203 122.134	Cortiça para vidro Coxim para defletor										
111,106	Defletor 1149										
121.405	Espaçador de papelão para alto	fa.l	ant	e							
121.410	Fixador do sup. para contrôle *										
122.305	Máscara										
122,306	Moldura do gabinete *										
123,126	Mola de contato *										
123.053	Mola retentora *										
134.069 122.203	Pé metálico										
110.022	Plástico esponjoso Plugue de 1 pino P-251, 252M										
110.027	Plugue de 4 pinos P-210M										
123,125	Presilha para vidro *										
123.082	Presilha para tampa traseira										
122.307	Protetor de apoio de plástico pa	ara	pέ	s							
110.018	Soquete de 1 pino P-251 252F										
125.057	Suplemento plástico painel dire										
125.059	Suplemento plástico painel esqu	erd	0								
121.414 121.413	Suporte para fixação da cinta d	re	1ta	* ×							
121.413 121.412	Suporte para fixação da cinta e Suporte para fixação do painel	≽qu ∗	ero	la *							
135,091	Tampa do fundo										
135.122	Tampa traseira										
135,111	Tampa traseira da moldura*										
137.045	Terminal forquilha para fio de antena										
121.420	Tira de latao *										
120.045	Vidro de segurança										
* - Estoque limitado. Fornecimento sujeito a demoras.											

